

Mode d'emploi pour poêles

Veillez en tous les cas lire cette notice avant la première utilisation et respecter les consignes de sécurité.

Veillez tenir compte de ce qui suit :

- Les 3 premières fois, lorsque vous allumez votre poêle, faites-le avec modération, 1-2 bûches par heure suffisent amplement.
- La couleur du poêle et de la tuyauterie sera fixée lorsque vous ferez les premières fois un feu. Par conséquent, certaines mauvaises odeurs sont à prévoir: en tous les cas, bien aérer!
- Au début, ouvrez la porte du poêle avec précaution, afin d'éviter que le joint de la porte ne se détache du cadre.
- Si vous désirez utiliser votre poêle et votre hotte aspirante à la cuisine simultanément, vous créez une dépressurisation dans la pièce. Si de plus, toutes les fenêtres et portes restent fermées, il est possible que de la fumée s'échappe du poêle. Afin d'éviter cette situation, basculez une fenêtre lors de l'allumage de votre poêle.
- Pour ouvrir la porte du foyer, utilisez un gant : la poignée est chaude.

Nous répondons volontiers à toutes questions supplémentaires également par téléphone.

Montage

Le poêle est prêt à être raccordé.

En cas d'installation d'un poêle dans une pièce comprenant des fenêtres et portes particulièrement hermétiques, des problèmes de fonctionnement peuvent survenir. Il est nécessaire de garantir une aération suffisante. La tubulure du poêle doit être raccordée solidement et hermétiquement à la tuyauterie de la cheminée. Veillez à ce que le tuyau de raccordement ne déborde pas à l'intérieur du boisseau. En ce qui concerne l'entrée dans la cheminée, il est recommandé d'utiliser une manchette double. Le tracé de la tubulure du poêle doit être au moins horizontal. En cas de faible tirage, nous vous conseillons d'installer un 1^{er} tube verticale d'au moins d'un mètre.

En cas d'installation du poêle sur un sol inflammable, une plaque de protection du sol est nécessaire. Il est impératif de respecter une distance minimale de 20 cm de toute paroi inflammable (papiers peints, bois, etc.).

Alpinofen AG
Ziegelackerstrasse 11a
3027 Berne
Tél. 031 992 13 13
Fax 031 992 91 30

Alpinofen Import AG
Vogelsangstrasse 13
8307 Effretikon
Tél. 052 355 30 10
Fax 052 355 30 15

Alpinofen Zentralschweiz AG
Grossmatte Ost 2 – 4
6014 Lucerne-Littau
Tél. 041 250 55 11
Fax 041 250 55 12

Alpinofen SA
Rte du Pré au Bruit 2
1844 Villeneuve
Tél. 021 965 13 65
Fax 021 965 13 67

www.alpinofen.ch

Mode d'emploi pour poêles

Utilisation

Combustible approprié

Le four est adapté à tout combustible faible en émission de fumée. Après avoir procédé à la vérification du poêle, celui-ci est homologué pour l'utilisation:

- de bois dur sec et ayant fait l'objet d'un bon stockage. Notre conseil : bois de chêne
- de briquettes au charbon de bois
- de briquettes éco

Attention: Ne jamais utiliser du bois humide ou traité, du papier peint, de l'aggloméré, du plastique, des copeaux hachés ou autres matériaux analogues.

Premier allumage et utilisation normale

Lors du premier allumage, le poêle doit être "échauffé" lentement et soigneusement, afin d'éviter toute craquelure des briques réfractaires, l'endommagement de la peinture et la déformation du matériau. Lors du durcissement de la couleur et du matériau d'isolation, de mauvaises odeurs peuvent se dégager. Pour cette raison, la pièce doit être suffisamment aérée.

Ouvrez le conduit d'air de combustion en repoussant le glisseur à air primaire jusqu'à l'arrêt (éventuellement double) et ouvrez l'éventuel clapet situé sur le tuyau en dessus du poêle. Les glisseurs à air secondaire doivent également être ouverts. Enflammez le petit bois à l'aide de papier ou de produits adaptés (disponibles dans le commerce). Après avoir allumé le feu, refermez les portes. Dès que le feu a pris, ajoutez du bois ou des briquettes au charbon de bois (une couche).

Quantités maximales de combustible:	Bois coupé	2-3 bûches max. 2.5 kg
	Briquettes de charbon	3-4 pièces max. 2.5 kg
	Briquettes éco	3-4 pièces max. 2.5 kg

Dès que le combustible brûle bien, il est possible de régler la production de chaleur en modifiant la position des glisseurs à air primaire et secondaire. La production maximale est atteinte lorsque les deux glisseurs sont complètement ouverts. Le réglage d'une combustion faible dépend du combustible utilisé et des rapports de tirage correspondants.

Rechargement de combustible

Avant chaque alimentation de combustible, l'éventuel clapet sur le tuyau en dessus du poêle doit être ouvert, afin d'empêcher le gaz de combustion de s'échapper dans la pièce. Il convient d'ouvrir la porte lentement (et non pas d'un coup sec) et seulement lorsque le combustible a complètement brûlé jusqu'à la formation de braise. Outre l'utilisation du combustible adéquat et le tirage suffisant de la cheminée, l'utilisation correcte du poêle a également une grande influence en ce qui concerne la propreté de la vitre. Nous recommandons à cet effet de ne procéder à l'alimentation du combustible que par couches, et si possible de n'employer que de gros morceaux de bois remplissant suffisamment le foyer. Afin d'augmenter la température, il convient d'ouvrir les glisseurs à air primaire et secondaire.

Mode d'emploi pour poêles

Mode d'exploitation dans l'intersaison

Durant l'intersaison, c'est-à-dire en présence d'une température extérieure élevée, des problèmes au niveau du tirage de la cheminée peuvent parvenir lorsque la hausse de température est soudaine, de telle sorte que les gaz de combustion ne peuvent plus être absorbés totalement. Durant l'intersaison, le poêle devrait donc être utilisé avec la plus faible quantité de combustible possible. Il faudrait prendre en considération que la météo joue un rôle important (haute pression, basse pression).

Tiroir de récupération des cendres

Le tiroir de récupération des cendres doit être vidé de temps en temps, afin d'éviter toute accumulation de tas de cendres sur la grille, pouvant conduire à une surchauffe et par conséquent à la détérioration de la grille.

Consignes de sécurité

1. Lors de l'utilisation du poêle, veillez à ce que la pièce soit suffisamment aérée. L'amenée d'air frais peut éventuellement ne pas suffire si les fenêtres et portes sont particulièrement hermétiques.
2. En ce qui concerne les systèmes de chauffage, d'importantes dispositions relatives à votre propre protection et celle de vos biens sont arrêtées, par exemple l'ordonnance régionale sur la construction et les directives de prévention contre l'incendie. Ces dispositions ne peuvent être connues dans leur totalité que par le spécialiste.
3. Selon la nature des matériaux environnants, il convient de respecter différentes distances de sécurité - votre ramoneur vous conseillera également à ce sujet. Néanmoins, il est nécessaire de garantir une distance de min. 10 cm par rapport à un mur et de min. 20 cm par rapport aux éléments de construction et matériaux inflammables.
4. Le poêle doit être installé sur une base non inflammable, par exemple sur un sol en pierre, de carrelage ou sur une plaque de verre respectivement sur une plaque en acier de sécurité. Cette base doit dépasser la surface du poêle de 20 cm des côtés et de 40 cm du côté de la manipulation.
5. N'utilisez jamais de l'alcool à brûler, d'essence ou d'autres liquides inflammables pour allumer le matériau de combustion. De même, il est interdit d'ajouter tout liquide inflammable après avoir allumé le matériau de combustion.
6. La surface du poêle ainsi que la vitre céramique de la porte atteignent de hautes températures au terme d'une longue durée d'exploitation - **NE PAS TOUCHER - Risque de brûlures!**
7. Il est absolument impératif de tenir les enfants éloignés du chauffage lorsque celui-ci est en service.
8. Ne jamais laisser la porte ouverte sans surveillance.
9. Garder le tiroir de récupération des cendres fermé lors de l'utilisation à cause du risque de surchauffe.

Mode d'emploi pour poêles

Garantie

1. Le fabricant accorde une garantie pendant la durée d'une année à compter de la livraison à l'utilisateur final en ce qui concerne la qualité et l'état fonctionnels du matériel.

La garantie comprend la réparation gratuite de l'appareil et/ou des éléments faisant l'objet d'une réclamation. Le droit au remplacement gratuit n'existe que pour les pièces présentant des défauts au niveau du matériau et de la conception.

2. Le fabricant ne prend en charge aucune garantie en ce qui concerne les dommages et défauts des appareils ou de leurs éléments dus à :
 - une influence extérieure d'ordre chimique ou physique lors du transport, du stockage, de l'installation et de l'utilisation de l'appareil (par exemple: passage à l'eau, débordement de produits alimentaires, eau de condensation, surchauffe).
 - erreur dans le choix des dimensions du four.
 - non-respect de l'ordonnance sur la construction en vigueur; erreurs de montage et de raccordement de l'appareil; tirage de cheminée insuffisant ou excessif; réalisation incorrecte des travaux de réparation ou autres modifications du foyer ou du conduit de fumée (conduits du poêle et cheminée), notamment celles effectuées ultérieurement. Utilisation d'un combustible inapproprié; erreur de manquement; surcharge de l'appareil; usure des pièces en fer, verre ou argile réfractaire exposées directement aux flammes, sous réserve que celles-ci ne fassent pas partie de la prestation de garantie.
3. Pièces d'usures des poêles :
 - Décoloration et fissures à l'intérieur du foyer (chamotte ou Vermiculite)
 - Durcissement des joints par la chaleur
 - Décoloration de la laque par la chaleur
 - Modification de surface de la vitre, par ex. Traces de suie

Avez-vous des questions ? Envoyez-nous un email sur kundendienst@alpinofen.ch.

C'est avec plaisir que nous sommes à votre disposition.
Votre équipe Alpinofen

Alpinofen AG
Ziegelackerstrasse 11a
3027 Berne
Tél. 031 992 13 13
Fax 031 992 91 30

Alpinofen Import AG
Vogelsangstrasse 13
8307 Effretikon
Tél. 052 355 30 10
Fax 052 355 30 15

Alpinofen Zentralschweiz AG
Grossmatte Ost 2 – 4
6014 Lucerne-Littau
Tél. 041 250 55 11
Fax 041 250 55 12

Alpinofen SA
Rte du Pré au Bruit 2
1844 Villeneuve
Tél. 021 965 13 65
Fax 021 965 13 67

www.alpinofen.ch